Wahoo Fitness TICKR Run
モーションセンサー・メモリ内蔵心拍計
取扱説明書（保証書付き）

この度は弊社取り扱い製品をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。本取扱説明書は、製品を正しく安全にお使いいただくための使用方法や注意事項などを記載しております。本書に記載の内容を正しく十分にご理解頂き、本製品をお使いください。

本製品の特徴

本製品を正しく装着することで、心拍数を測定しBluetooth対応機器、ANT+対応機器などのを使って、手軽に心拍数を知ることができます。また、内蔵のモーションセンサーによりランニングフォームを数値化することも可能です。心拍数やフォームを知ることで、より効果的なトレーニングが可能です。

同梱品・各部の名称と役割

本製品には以下のものが同梱されています。お使いになる前に同梱品をご確認ください。

チェストベルト
心拍を測定します。

センサー
測定した心拍数をBluetoothで送信します。3Dモーションセンサーを内蔵しています。

CR2032 ボタン電池
センサー本体に装着済み。テスト用の電池です。

1．電池を交換する

本製品には予めテスト用の電池が装着されています。電池切れの際には市販の「CR2032」ボタン電池をお求めいただき、以下の方法で交換を行ってください。



コインなどで裏蓋を開けて、古い電池を取り出します。

新しい電池を入れ、コインなどで裏蓋を戻します。

注意：防水性を保つため、裏蓋を閉める際に埃や髪の毛などが無いことを必ず確認してください。

2．本製品の取り付け方

① チェストベルトをセンサーに取り付けます。
② 図1のセンサーの電極部分を水で濡らします。
③ 図2のように、センサーのWahoo Fitnessのロゴマークが前に来るようにして、胸部に取り付けます。
④ 胸部を締め付けすぎないようにチェストベルトの長さを調整します。

図1



図2



3．ペアリングする（iOSまたはAndroid）

本製品は純正アプリケーション「Fitness」と併用することで、手軽に心拍トレーニング行えます。ダウンロードは左記のQRコードから行えます。

また、Bluetooth心拍計に対応したサードパーティ製のアプリケーションと連携して使用可能です。サードパーティ製アプリケーションとの連携については、各開発元にお問合せください。

iOS版

Android版

モーションセンサー機能を使う

本製品は、ランニングのフォームを計測する3Dモーションセンサーを内蔵しています。モーションセンサー機能を利用することで、ランニングのフォームを数値化して知ることができるので、フォームの改善や向上につなげることが可能です。3Dモーションセンサーは、「Fitness」アプリケーションのみで動作します。

「Fitness」アプリのメリット

「Fitness」アプリケーションで取得したデータは、後から「Strava」、「Nike+」、「RunKeeper」などのサードパーティープラットフォームへデータを転送することが可能です。これにより、Wahooアプリケーションを軸に、複数のアプリケーションやプラットフォームにデータを共有することが出来るので、異なるプラットフォームやサービスへのデータを送る際に1つのアプリケーションで完結させることが可能です。

Fitnessアプリケーションからデータを転送するイメージ

本製品のペアリングは、アプリケーションごとに行います。「設定」のBluetoothの項目では、ペアリングを行いません。

モーションセンサーを使ったランニングデータは、2014年8月現在では、純正アプリケーションのみの対応となっています。

4．ペアリングする（ANT+ 機器）

本製品はBluetooth接続の他に、ANT+による接続にも対応しています。腕時計などのANT+通信をサポートした機器に接続して、心拍計のデータをANT+機器で受信することが可能です。

ANT+接続の方法は、接続する各デバイスの取扱説明書を御覧ください。

ANT+対応機器リスト
ANT+の対応機器リストは、左記のQRコードからジャンプしてご覧いただけます。

注意：すべてのANT+機器との接続を保証するものではありません。機器の組み合わせによっては一部で使用出来ないものもございます。

5. 複数機器と同時にペアリングする

本製品は、Bluetooth機器とANT+機器に同時に接続することが可能です。例えば、Bluetooth接続でiPhoneに心拍計のデータを送信しつつ、 心拍計をサポートしたANT+対応の腕時計で、心拍数を確認することなどが可能です。

複数機器とのペアリングを行う場合は、(3)および(4)に記載のペアリング方法を順番に行って下さい。

6. 本製品の保管とお手入れ

センサー本体 ： 汗などが付いたまま保管すると劣化などの原因となります。固く絞った布などで汗や汚れを拭いてください。チェストベルトを取り外して保管してください。
センサー本体 ： チェストベルトは、ぬるま湯と中性洗剤を使って手洗いで洗うことができます。洗う前に必ず、センサー本体をチェストベルトから外してから行ってください。洗濯機の使用、乾燥機やアイロンを使っての乾燥は絶対におやめください。十分に乾燥させてから保管してください。

7. よくある質問

Q. ペースメーカーを使用していますが、併用は可能ですか？

A. ペースメーカーや植え込み型除細動器など、埋め込み型(植え込み型)電子機器をお使いの場合は、不測の事態を未然に防ぐためにも、本製品のご使用はお控えいただきますようお願いします。

Q. Bluetoothのヘッドホンなどと併用はできますか？

A. 本製品は、Bluetooth機能を搭載したWahoo Fitness製品との併用はもちろん、他のBluetooth機器との併用も可能です。

Q. 本製品は防水ですか？

A. 本製品は、IPX7の防水性能を有しており、雨に濡れたり、汗に対しての防水性能は有しておりますが、水中での使用は水が遮蔽物となり、Bluetooth通信が正しく行われるため、水泳などには使用できません。

8. オンライン Q&A（よくある質問）

オンラインで製品のQ&A(よくある質問)やTIPSなどを公開しております。詳しくは下記のURLまたはQRコードからアクセスしてください。

http://www.focal.co.jp/support/

⚠ 警告

本製品はを、高温、多湿の場所、長時間直射日 光の当たる場所での使用・保管は避けてください。

修理や改造・分解をしないでください。感電、やけどまたは動作不良などの原因になります。

フォーカルポイント株式会社 第1版
〒107-0052 東京都港区赤坂9-5-12 パークサイドシックス 4F
© 2014 Focal Point,Inc. all rights reserved. 本書の無断複製を禁じます。